

# Anleitung Funkmikrofone

Mischpult



Funkempfänger (Rückseite) für  
Mikrofon (2x)



Für die Einstellung der Lautstärke des Mikrofons,  
siehe „Bedienung Mischpult“



## Funkmikrofon

Zum Ein- und Ausschalten Power-Taste lang drücken bis grünes Lämpchen leuchtet bzw. erlischt.  
Kurzes Drücken der Power-Taste schaltet das Mikrofon stumm (Lämpchen leuchtet orange) bzw. wieder an (grün).  
Zum Betrieb sind 2 AA-Batterien notwendig (zum Einlegen unteres Ende aufschrauben)!  
Wenn das Lämpchen rot leuchtet ist die Batterie fast leer! (Bitte neue Batterien selbst besorgen). Unter der Abdeckung für das Batteriefach befindet sich auch das Einstellmenü für den Kanal.

## Funkempfänger (Vorderseite)

Zum Ein- und Ausschalten Power-Taste drücken. Mit „Channel“ Kanal einstellen. Bei Mikrofon und Empfänger muss immer der gleiche Kanal eingestellt sein.